什様書


サージハンター Rシリーズ/寿命モニター付き

2線式伝送回線用避雷器

Model

RF-212M RF-212MZ

■ 形式



■ 用途

通信回線 伝送DC12V回線

■ 対応規格

JIS C 5381-21準拠 カテゴリC2, D1%1 RoHS指令適合

■ 性能

形式			RF - 212M	RF - 212MZ	
通報出力機能			通報出力なし	通報出力付き	
最大連続使用電圧 U c			2 1 V		
動作開始電圧		線間	26~32V		
		各線接地間	500V以下		
防護レベル (制限電圧) Up		線間	5 O V (8/2 O μ s)		
		各線接地間	±650V (8/20μs)		
サージ電流耐量 (1回線にて)			6,000A (8/20μs)		
漏れ電流	た 線間		5 μ Α以下 (最大連続使用電圧にて)		
静電容量	線間		140pF以下		
	線接地間		2 p F 以下		
通報出力 オープンコレクター			DC50V 100mA (抵抗負荷)		
耐電圧 ラインー通報出力間			AC2000V 1分間		

※1 C 2: 信号ライン短絡にて 8/20 μ s 10 k A の電流印加時 (正負各 5 回) D1: 信号ライン短絡にて10/350μs5kAの電流印加時(正負各1回)

■ 設置仕様


使用温度範囲:-10~+60℃


使用湿度範囲:5~90%RH以下(結露しないこと)

法:W22×H71×D67

量:約60g 重

■ 外形寸法図 (単位: mm)





(4) (1) 5 8 (9) 短絡板(付属) 13-14 短絡用


端子ねじ材質 : 鉄にクロメート

ハウジング材質:黒色プラスチック (難燃性)

■ 特長

- 通報出力端子付き(RF-212MZ)
- ・静電容量が少なくデジタル信号用に最適
- ・シンプルなモニター回路(漏れ電流による発光)
- 寿命がモニターランプで判断できる。
- DINレールに取り付け可能です。
- ・並列接続で追加取り付け工事も簡単です。
- 専用電源不要です。

■ ブロックダイヤグラム



ZD:シリコン吸収素子 PC:フォトカプラ L1, L2, :ライン符号 E:接地端子(D種接地) FG: フレーム グランド A+, A-: 通報出力端子

※ 寿命モニター(LED): 正常時は無色です。劣化時は赤色に 発光しますので更新時期としてください。

但し、劣化時のモニターランプの点灯状態は別紙「寿命モニター 動作説明」を参照してください。

■ ソケット仕様 (標準付属品) 式: PYF08A-S

G:ギャップ式吸収素子 D:高耐圧ダイオード

诰:プラグイン構造 接続方式: M3ねじ端子接続(締付トルク1.2N・m以下)

付: 直取付けまたはDINレール取付け(35mm巾)

■ 端子配列

端子 名称	番号	符号
ライン	8 - 1 2 5 - 9	L 1 L 2
接地	13-14	Е
* 通報	4	A+ A-

*RF-212MltNC




取扱説明書

サージハンター Rシリーズ/寿命モニター付き 3線式伝送回線用避雷器


Model RF-2□□M RF-2□□MZ

本器は、ライン間に特別機能としてサージ通過時やサージ吸収素子の劣化を目視できるモニターランプがあります。 通報機能を利用して一般のカウンタに接続して雷サージ通過回数の把握や無人施設での通報はテレメータに接続して 遠方監視するなど応用ができます。本器をより効果的にご使用いただくために、下記の事項を確認の上ご使用ください。

■ 各部名称 (単位: mm)




■ 効果的な渡り配線



保護したい機器のフレームグランド端子FGを 避雷器の端子Eに接続してからパネル接地端子 に接続すると、被保護機器には雷サージが及ば ないようになります。

■ 効果的なシールド端対策




※2ライン間に誘導雷が発生した場合、通報 出力は短時間のON信号となります。 漏れ電流通報の場合、通報出力は継続の ON信号となります。



(注) サージ通過時の通報出力はサージ電流波形を フォトカプラで出力させています。従いまして 出力波形は均一ではありません。

■ 結線図と応用例



Z:酸化亜鉛吸収素子

SA: サージ吸収素子 L+, L-: ライン符号

E:接地端子 (D種接地) FG:フレーム グランド

■ 接続方法

- 1) L1、L2端子は無極性です。また、ソケット内で配線をおこなっていますので直列接続、並列接続どちらもおこなえます。
- 2)接地線はできる限り最短距離にて接続してください。線サイズは2mm²以上にておこなってください。
- 3) 被保護機器にフレームグランド (FG) のない場合は、避雷器のみ接地をおこなってください。
- 4) (※1) 予備線やシールド非接地端の対策もご検討願います。誘導雷対策としては両端接地が最適ですが、 現場によりできない場合があります。シールド用避雷器SC-E270をお勧めいたします。

■ 使用上の注意事項

- 1) 取り付け時、形式の確認をおこなってください。ソケットにエレメントの形式を表示しています。
- 2) 設備の絶縁・耐圧試験は、エレメント部をはずしておこなってください。 ラインと接地間の放電開始電圧が試験電圧よりも低いので漏れ電流により不良と見誤ることがあります。
- 3) デジタル信号伝送路に使用されるときは、定格表に示す静電容量がありますから、充分ご配慮の上ご使用ください。
- 4) 本器はラインと接地間の漏れ電流は表示していません。

■ 定期点検の方法

- ・わからない間に誘導雷サージを受けている場合があります。雷シーズンの前後年2回位、定期点検の実施をお勧め致します。 交換用避雷器の手配中に被保護機器がサージを受けて破損することも考えられます。予備品の在庫をお勧めします。
- ・避雷器専用の簡易チェッカーCLA-2000(2000V用)をご使用ください。


■ 保証期間

仕様範囲および正常な使用状態で製造上の故障と認められる場合、1年間とします。 ただし、製品の故障や不具合などによる付随的損害の補償については、その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■ 寿命モニター動作説明

本器は信号電圧より線間の動作電圧が低下したとき、信号の漏れ電流を利用してLEDを赤色点灯させています。(正常時は無色透明) デジタル信号ラインは機器により様々な信号形態がありアナログ信号や直流電源のように連続した印加電圧でないため、劣化時の モニターは連続した点灯でなく有信号電圧時のみ点灯となります。従いまして劣化時は下記のように点灯することになります。

例1 サイクリック方式などで1ワード毎伝送の場合




例2 流量計などで単発ON/OFF信号の場合

避雷器の動作電圧 V p 機器の信号電圧 V s 避雷器の劣化時動作電圧 V L = V p < V s となった場合




例3 警報伝送路の場合

避雷器の動作電圧 Vp 機器の信号電圧 Vs 避雷器の劣化時動作電圧 VL=Vp<Vsとなった場合




例4 誘導雷サージ通過した場合

避雷器の動作電圧 Vp 機器の信号電圧 Vs 避雷器の劣化時動作電圧 VL=Vp<Vsとなった場合



例5 アナログ信号の場合

避雷器の動作電圧 Vp 機器の信号電圧 Vs 避雷器の劣化時動作電圧 VL=Vp<Vsとなった場合



■ モニター確認方法

モニターランプテストはお手持ちの絶縁計(約1mA制限JIS規格品)にて確認できます。(発光は 100μ A程度より確認できます。)

避雷器の本体はずして絶縁計の100V、又は250Vレンジにて、端子番号5-8間に直接印加 してランプの点灯を確認してください。(短時間でおこなってください)

■ 劣化判定方法

目視判定指示としまして雷サージ発生時以外で、モニターが連続点灯、又は点滅しているときは、 劣化と判定して交換してください。